

CERAMIZER® USZLACHETNIACZ DO BENZYNY I OLEJU NAPĘDOWEGO CP

DZIAŁANIE:

Uszlachetniacz wpływa na poprawę procesów spalania paliw poprzez wywołanie zjawisk katalitycznego rozrywania łańcuchów węglowodorowych i ich utleniania (szczególnie ważne w przypadku stosowania gorszej jakości paliw).

KORZYŚCI:

1. Oczyszcza z nagaru i laków oraz smaruje układ zasilania paliwem podczas eksploatacji (bez demontażu podzespołów) - wydłużając jego żywotność.
2. Zmniejsza tarcie i redukuje zużycie części podlegających tarcu w układzie zasilania paliwem.
3. Zmniejsza zużycie paliwa o 2 - 4 %.
4. Powoduje wzrost dynamiki silnika.
5. Ułatwia rozruch zimnego silnika, szczególnie w niskich temperaturach.
6. Zmniejsza emisję substancji szkodliwych CO-nawet o 50%, CO₂ - do 10%, NOx, HC w spalinach.
7. Zmniejsza hałas i dymienie.
8. Utrzymuje układ zasilania w czystości.
9. Usuwa nagar z komory spalania, grzybków zaworów i wtryskiwaczy.
10. Zapobiega powstawaniu osadów i nagarów w komorze spalania, także na grzybkach zaworów i końcówkach rozpylaczy.
11. Wspomaga odblokowanie wtryskiwaczy i pierścieni tłokowych.
12. Zwiększa niezawodność i trwałość pojazdów.
13. Zmniejsza skutki stosowania paliw gorszej jakości.
14. Sprzyja dokładniejszemu (katalitycznemu) spalaniu paliwa.
15. Zapewnia prawidłową i równomierną pracę silnika.
16. Chroni środowisko naturalne.
17. Nie jest szkodliwy dla działania i trwałości katalizatorów filtrów cząstek stałych DPF/GPF/FAP.
18. Nadaje się do wszystkich rodzajów benzyn i oleju napędowego oraz biopaliw.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Produkt jest bezpieczny, produkowany zgodnie z aktualnymi normami UE.
2. Nie zapycha filtrów paliwa.
3. Gwarantujemy, że CP nie uszkodzi silnika ani innych mechanizmów co potwierdza kilkudziesięcioletnie bezpieczne bezawaryjne używanie.
4. Bezpieczeństwo potwierdzone w testach eksploatacyjnych i opiniach umieszczonych na ceramizer.pl.
5. Przechowywać w temperaturze poniżej +40 °C.
6. Chronić przed dziećmi.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. UDAJ SIĘ NA STACJĘ
W MIARĘ Z PUSTYM BAKIEM



2. WYŁĄCZ SILNIK



3. DODAJ USZLACHETNIACZ CP
DO ZBIORNIKA PALIWA
WG TABELI STOSOWANIA



4. ZATANKUJ BAK
WG TABELI STOSOWANIA



Podczas tankowania, (bezpośrednio przed waniem paliwa) zawartość dozownika opróżnić do wlewu zbiornika paliwa i napełnić zbiornik paliwem wg tabeli:

Pojemność silnika w [L]:	0,5-2	2,1-3	3,1-5	Powyżej 5
Sugerowana ilość paliwa w baku [L]:	25-30	50-60	75-90	100-120
Ilość dozowników:	1 doz.	2 doz.	3 doz.	4-5 doz.

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Jeden dozownik z preparatem o masie netto 3,1 g oraz niniejszą instrukcję.

ZALECENIA:

1. Stosować co 10 tys. km.
2. Uszlachetniacz CP do paliw można stosować razem z Ceramizerami® do silnika CP, skrzyni biegów CB, tylnego mostu, układu wspomagania kierownicy CK.
3. Dozowniki/strzykawki, które posiadają nieduży wyciek spod tłoczka są uważane także za prawidłowo napełnione.

SKUTECZNOŚĆ:

Działanie uszlachetniacza pozostaje efektywne do około 10 tys. km przebiegu. Po tym przebiegu zaleca się ponownie zastosować uszlachetniacz do paliwa.

SKŁAD:

Uszlachetniacz oparty na molekułach GP, nie zawiera teflonu, ołowiu, molibdenu, ani żadnych substancji szkodliwych dla silnika.

Producent:

CERAMIZER Sp. z o.o.
ul. Bartycka 116,
00-716 Warszawa
tel.: 22 498 09 08
e-mail: info@ceramizer.pl
www.ceramizer.pl

Termin przydatności: 31.12.2025r.

Sklep internetowy: www.ceramizer.pl
Zamówienia telefoniczne: (22) 4980908; (22) 2167517